

ESS: Signal za zaustavitev v sili

Opozarja udeležence v prometu za vozilom z avtomatskim vklopom varnostnih utripalk med močnim zaviranjem.

